

# KND 605

Gränslägesbrytare (Ex 95 TL)

## Produktinformation

Gränslägesbrytare Ex 95 TL i  
explosionsskyddat utförande  
Anpassad för zon 1 och 2

Material: Glasfiberstärkt termoplast

Kontaktfunktion: 1NO+1NC

Fjäder med metallspets


Huvudet kan vridas 90°



## Teknisk information

Anslutningsspänning [V]  
Omgivningstemperatur [°C]  
Kapslingsklass, skyddsklass

DC13 230V 0,25A  
-20°C...+60°C  
IP 67



## Besöksadress

Metallverksgatan 12  
721 30 Västerås

## Postadress

Box 404  
721 08 Västerås

Tel 021-14 92 00  
Fax 021-14 92 50

[www.krusman.se](http://www.krusman.se)

**Krusman**

Vi skapar trygghet i riskfyllda miljöer