

Installation

1. Vid uppackning, kontrollera att kombiduschen är intakt.
Komplett dusch **KN 1992P** innehåller:
kombidusch i lösa delar, samt installationsanvisningar och nöd- och ögonduschskyltar.
2. **Nödduschen skall ha ett flöde av ca 120 liter per minut och ögonduschen ca 14 liter per minut för rätt funktion!**
Rördimensionerna måste anpassas till detta flöde!

Vattenanslutning: DN 20 inv

Montera inte duschen om rätt flöde ej kan garanteras.
Flödes- och tryckregulatorn arbetar automatiskt mellan 1,5 och 6,5 bar. Om trycket överstiger 6,5 bar måste en reduceringsventil monteras.
3. **Spola igenom systemet ordentligt så att spån och andra partiklar sköljs bort.**
4. Fäst nödduschen i golvet genom att skruva fast golvflänsen. Nödduschen skall fästas så väl att den tål en belastning av min. 75 kg.
5. Fäst nöd- och ögonduschskyltarna väl synligt.
6. Anslut eventuellt avlopp.
7. Kontrollera nöd- och ögonduschens funktion genom att spola flera gånger.
8. Överlämna instruktionsbladet till skyddsombudet eller ansvarig person.

Skötsel- och driftsinstruktion

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.
2. Nöd- och ögonduschen skall alltid vara funktionsberedd.

Ögonduschen aktiveras genom att **tryckplattan förs framåt**. Ventilen är inte självstängande utan vattnet stängs av genom att tryckplattan förs till utgångsläget.

Nödduschen aktiveras genom att **dragstången förs nedåt**. Ventilen är ej självstängande.
3. Kombinationsduschen skall vara lätt åtkomlig för att snabbt kunna tas i bruk av den nödställda. Blockera ej ytan framför duschen.
Nöd- och ögondusch KN 1992P levereras komplett med draghandtag för krypande person och med dammskyddslock på munstyckena.
Se till att duschen hålls ren.
4. **Öva användning kontinuerligt.** Då undviker man att vattnet blir stående i ledningarna för länge.
Gammalt vatten är bakteriesamlade.
5. **Använd skyddsglasögon.**